

## Sillas Click 1B / 3B

1B: Un bloqueo  
3b: Tres bloqueos

### MECANISMO SYNCRO

Syncro 1b y 3b

Para inclinar el espaldar, accione la palanca 1 hacia adentro para bloquear la posición y hacia afuera, para desbloquear.



### REGULACIÓN DE ALTURA

Para regular la altura del asiento se debe presionar hacia arriba la palanca hasta alcanzar la altura deseada.



### PERILLA DE TENSIÓN

Para aumentar la tensión, gire la perilla a la izquierda y a la derecha para disminuir.

### SOPORTE LUMBAR

Regulable en altura. Sujete de ambos lados el soporte lumbar para regular a la altura deseada.





## MANTENIMIENTO

### Tapizados

- Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

### Partes metálicas

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas, ya que pueden generar oxidación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño húmedo y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas cada 6 meses para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que pueden desajustarlos y/o deteriorar el pad, ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.

CLICK

