

MECANISMO SYNCRO

1 Bloqueo de posición a 90°

Para inclinar el espaldar se debe accionar la palanca señalada horizontalmente, hacia adentro para bloquear la posición y hacia afuera para desbloquear. Para regular la altura del asiento se debe presionar hacia abajo la misma palanca hasta alcanzar la altura deseada.



PERILLA DE TENSIÓN

Gire la perilla hasta encontrar la tensión deseada.



APOYO LUMBAR FIJO

MONK



MANTENIMIENTO

Tapizados

- Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

Partes metálicas

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.

BASE Y RUEDAS

Base nylon europa y
ruedas nylon.

