




Escritorio Mecano



**Instrucciones
de Ensamble**



Servicio al Cliente:
 ServicioAlCliente.CarvajalEspacios@carvajal.com
 Línea nacional: 01 8000 526 372
 www.mepal.com.co

RECOMENDACIONES:

	Leer detalladamente el manual y seguir su orden consecutivo, así evitarán daños en las partes o herrajes del mueble.		Revisar que todas las piezas estén completas antes de empezar a armar el mueble.		Se requieren dos personas para ensamblar manipular e instalar el mueble correctamente.
	Proteger el mueble y sus partes de la intemperie (sol-agua).		No exponer el mueble al calor excesivo, ni poner elementos calientes sobre sus superficies.		No arrastrar el mueble, levantarlo ligeramente para desplazarlo de un lugar a otro.
	Apoyar el producto y sus partes sobre una superficie plana y nivelada durante el ensamble.		No pinte ni limpie el mueble con elementos abrasivos.		Manipular con precaución piezas de vidrio (si se incluyen) durante el ensamble del mueble.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Aglomerado:

- Utilizar un paño limpio, suave y seco para limpiar el mueble.
- No usar limpiadores ásperos o abrasivos.
- Evitar el uso de productos a base de aceite.

GARANTÍA:

Mepal garantiza que los elementos que conforman el sistema serán reemplazados por defectos de fabricación por un término máximo de tres (3) años para partes metálicas y un (1) año para partes en melamina, contados a partir de la fecha de compra. Para los elementos de manipulación frecuente como rodachinas y superficie en melamina, Mepal garantiza su calidad y buen funcionamiento durante un (1) año, a partir de la fecha de compra.

La presente garantía no cubre daños ocasionados por mal trato, desgaste debido a uso normal, negligencia, uso indebido, aplicación de cargas excesivas, exposición a la intemperie o al agua, armado incorrecto, daños causados por transporte o almacenaje inadecuado y aquellas partes que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas sin autorización de Mepal.

La garantía aquí ofrecida se limita a reemplazar, sin costo alguno, cualquier componente que presente defectos ocasionados por fallas en su proceso de producción y que, basados en previo examen técnico por nuestro departamento de calidad, pruebe el defecto imputable a nuestro proceso de manufactura o fabricación. Esta reparación se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes al reporte por parte del cliente a Mepal.

LÍMITES Y EXCLUSIONES:

Esta garantía aplica únicamente a los productos fabricados por Mepal que se pueden identificar por la marca, nombre comercial o logo de Mepal fijados a ellos o en su empaque.


SERVICIO AL CLIENTE:

Para obtener el servicio de garantía, llamar a nuestra línea de Servicio al Cliente 01 8000 526 372 de Mepal. El recibo de compra será necesario para obtener la garantía.

Todas las reparaciones y partes a reemplazar deberán ser previamente autorizadas por el departamento de calidad de Mepal. Las opciones de servicio, disponibilidad de partes y tiempos de respuesta pueden variar.


PARTES:

1




x1

2




x2

3




x1

4




x1

5



x1

6



x2

ACCESORIOS :

A




x12

B




x14


HERRAMIENTAS (No incluidas):




Paso 1 Entrepañó Inferior




Paso 2 Vigas a Costado





Paso 3 vigas a costado




Paso 4 Ajuste Superficie




Paso 5 Entrepañó



Paso 6 Ajuste Entrepañó



Peso Máximo



Peso Máximo para entrepasos es de 20 Kgs y superficie 60 Kgs