



Escritorio Ohm Contemporáneo



**Instrucciones
de Ensamble**



HECHO EN COLOMBIA

Bogotá: Calle 94 sur No. 13-73

Medellín: Calle 4 sur #43AA 16 Edificio Formacol

Barranquilla: Dirección: Calle 77 B No.57-103 Oficina 1901

Cali: Calle 29 Nte. #6 A 40 Santa Mónica Residencial

Servicio al cliente:

ServicioAlCliente.CarvajalEspacios@carvajal.com

Línea nacional: 01 8000 526 372

www.mepal.com.co

RECOMENDACIONES:

 <p>Leer detalladamente el manual y seguir su orden consecutivo, así evitarán daños en las partes o herrajes del mueble.</p>	 <p>Revisar que todas las piezas estén completas antes de empezar a armar el mueble.</p>	 <p>Se requieren dos personas para ensamblar, manipular e instalar el mueble correctamente.</p>
 <p>Proteger el mueble y sus partes de la intemperie (sol-agua).</p>	 <p>No exponer el mueble al calor excesivo, ni poner elementos calientes sobre sus superficies.</p>	 <p>No arrastrar el mueble, levantarlo ligeramente para desplazarlo de un lugar a otro.</p>
 <p>Apoyar el producto y sus partes sobre una superficie plana y nivelada durante el ensamble.</p>	 <p>No pinte ni limpie el mueble con elementos abrasivos.</p>	 <p>Manipular con precaución piezas de vidrio (si se incluyen) durante el ensamble del mueble.</p>

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Aglomerado:

- Utilizar un paño limpio, suave y seco para limpiar el mueble.
- No usar limpiadores ásperos o abrasivos.
- Evitar el uso de productos a base de aceite.

GARANTÍA:

Mepal garantiza que los elementos que conforman el sistema serán reemplazados por defectos de fabricación por un término máximo de tres (3) años para partes metálicas, contados a partir de la fecha de compra. Para los elementos de manipulación frecuente como rodachinas y superficie en melamina, Mepal garantiza su calidad y buen funcionamiento durante un (1) año, a partir de la fecha de compra.

La presente garantía no cubre daños ocasionados por mal trato, desgaste debido a uso normal, negligencia, uso indebido, aplicación de cargas excesivas, exposición a la intemperie o al agua, armado incorrecto, daños causados por transporte o almacenaje inadecuado y aquellas partes que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas sin autorización de Mepal.

La garantía aquí ofrecida se limita a reemplazar, sin costo alguno, cualquier componente que presente defectos ocasionados por fallas en su proceso de producción y que, basados en previo examen técnico por nuestro departamento de calidad, pruebe el defecto imputable a nuestro proceso de manufactura o fabricación. Esta reparación se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes al reporte por parte del cliente a Mepal.

LÍMITES Y EXCLUSIONES:

Esta garantía aplica únicamente a los productos fabricados por Mepal que se pueden identificar por la marca, nombre comercial o logo de Mepal fijados a ellos o en su empaque.

SERVICIO AL CLIENTE:

Para obtener el servicio de garantía, llamar a nuestra línea de Servicio al Cliente 01 8000 526 372 de Mepal. El recibo de compra será necesario para obtener la garantía.

Todas las reparaciones y partes a reemplazar deberán ser previamente autorizadas por el departamento de calidad de Mepal. Las opciones de servicio, disponibilidad de partes y tiempos de respuesta pueden variar.

PARTES:

1




x1

2



x1

3




x1

4



x1

5



x1

ACCESORIOS :

A



x12

B



x16

C





x1

HERRAMIENTAS (No incluidas):






INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Girar perilla para graduar el ángulo de la superficie

