

**Mesa de trabajo NAO**



**Instrucciones  
de ensamble**

**Bogotá:** Calle 94 No. 13 – 73

**Medellín:** Calle 4 sur No. 43A – 16 Edificio Formacol

**Barranquilla:** Calle 77B No. 57-103 Oficina 1901

**Cali:** Calle 29 Nte No. 6A – 40 Santa Mónica Residencial

## Servicio al Cliente

ServicioAlCliente.CarvajalEspacios@carvajal.com

Línea nacional: 01 8000 526 372

www.mepal.com.co

## RECOMENDACIONES:

	Leer detalladamente el manual y seguir su orden consecutivo, así evitarán daños en las partes o herrajes del mueble.		Revisar que todas las piezas estén completas antes de empezar a armar el mueble.		Se requieren dos personas para ensamblar, manipular e instalar el mueble correctamente.
	Proteger el mueble y sus partes de la intemperie (sol-agua).		No exponer el mueble al calor excesivo, ni poner elementos calientes sobre sus superficies.		No arrastrar el mueble, levantarlo ligeramente para desplazarlo de un lugar a otro.
	Apoyar el producto y sus partes sobre una superficie plana y nivelada durante el ensamble.		No pinte ni limpie el mueble con elementos abrasivos.		Manipular con precaución piezas de vidrio (si se incluyen) durante el ensamble del mueble.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

### Aglomerado:

- Utilizar un paño limpio, suave y seco para limpiar el mueble.
- No usar limpiadores ásperos o abrasivos.
- Evitar el uso de productos a base de aceite.

## GARANTÍA:

Mepal garantiza que los elementos que conforman el sistema serán reemplazados por defectos de fabricación por un término máximo de tres (3) años para partes metálicas, contados a partir de la fecha de compra. Para los elementos de manipulación frecuente como rodachinas, niveladores, rieles y superficies en melamina, Mepal garantiza su calidad y buen funcionamiento durante un (1) año, a partir de la fecha de compra.

La presente garantía no cubre daños ocasionados por mal trato, desgaste debido a uso normal, negligencia, uso indebido, aplicación de cargas excesivas, exposición a la intemperie o al agua, armado incorrecto, daños causados por transporte o almacenaje inadecuado y aquellas partes que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas sin autorización de Mepal.

La garantía aquí ofrecida se limita a reemplazar, sin costo alguno, cualquier componente que presente defectos ocasionados por fallas en su proceso de producción y que, basados en previo examen técnico por nuestro departamento de calidad, pruebe el defecto imputable a nuestro proceso de manufactura o fabricación. Esta reparación se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes al reporte por parte del cliente a Mepal.

## LÍMITES Y EXCLUSIONES:

Esta garantía aplica únicamente a los productos Carvajal Espacios que se pueden identificar por la marca o logo de Carvajal Espacios fijados a ellos o en su empaque.


## SERVICIO AL CLIENTE:

Para obtener el servicio de garantía por favor comunicarse al número que se relaciona en la factura. La factura será necesaria para obtener la garantía.


Todas las reparaciones y partes para reemplazar deberán ser previamente autorizadas por el departamento de calidad de Carvajal Espacios. Las opciones de servicio, disponibilidad de partes y tiempos de respuesta pueden variar.

**PARTES:**


**1**



**2**




**3**



**ACCESORIOS:**

**A**




**B**



**C**




**D**




**E**



**F**




**HERRAMIENTAS (No incluidas):**




**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**

**Paso 1**



**A**



**B**



**C**




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

Paso 2

E



x 16



Paso 3

F



x 1

